

HIPSEAT BABY CARRIER 6 IN 1

ДИТЯЧА ПЕРЕНОСКА ХІПСІТ 6 В 1

Instruction manual

Інструкція з експлуатації

EN/UA

6 m+

7-20
kg

love & carry[®]



HIPSEAT ONLY

6
m+

ХІПСІТ БЕЗ СПИНКИ

WHEN TO USE?

- When going out for a short distance
- For active babies
- In hot weather
- When you can hold the baby with one hand all the time

В ЯКОМУ ВИПАДКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

- Для коротких прогулянок
- З активною дитиною
- У спекотну погоду
- Коли можете однією рукою постійно притримувати маля

1



2



3



4a



Front outward
Обличчям від себе

4b



Front inward
Обличчям до себе

4c



Hip
На бедрі

HIPSEAT WITH BACK ATTACHED

ХІПСІТ ЗІ СПИНКОЮ

6
m+

WHEN TO USE?

- When going out for a long walk
- When baby needs to be carried for a long time
- In cold weather with outerwear
- When you need to use two hands freely

В ЯКОМУ ВИПАДКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

- Для тривалих прогулянок
- Коли дитина хоче бути тривалий час на руках
- У прохолодну погоду, на верхній одяг
- Коли потрібно звільнити обидві руки

1



2



3



4



5



6





WARNING: FALL HAZARD

- Infants can fall through a wide leg opening or out of carrier.
- Before each use, make sure all buckles, snaps and straps are secure.
- Take special care when leaning, walking through doors and in crowd. Always watch your step.
- Never bend at waist, bend at knees.
- Only use this carrier for children between 7 kg and 20 kg.
- Hold your baby close at all times when using Love & Carry® Hipseat without back attached.
- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.

WARNING!

- Carefully read and follow all instructions before assembling and using Love & Carry® Hipseat carrier.
- Love & Carry® Hipseat baby carrier is intended for use by adults only.
- Use only once the child sits up and supports his/her head and neck.
- Keep baby's face visible and free from obstruction at all times.
- Ensure proper placement of a child in the Hipseat carrier for safety and leg placement.
- The Hipseat must not be used as a back carrier for children younger than 10 months.
- Never wear the carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle.
- Keep a safe distance from anything hot, sharp or otherwise hazardous.
- Never use a damaged Hipseat.
- This carrier is not suitable for use during sporting activities.
- Never lie down or sleep with your child in the baby carrier.
- The child may get tired after a long stay in the baby carrier. Make regular stops and check that your child is comfortably and securely seated in it: all buckles must be fastened and straps tightened correctly.
- While being in the carrier, the baby can suffer from the heat coming from your body and the carrier itself. Make sure that the child feels comfortable and its clothes are loose and not too warm.
- Before fastening any buckles, make sure there is no danger of pinching baby's fingers or skin.
- Never use the Love & Carry® Hipseat carrier when balance or mobility is impaired due to exercise, drowsiness, or medical conditions.

CARE INSTRUCTIONS

Remove hard inner part of the seat before washing! Hand or machine wash separately on gentle cycle. Do not use bleach. Line dry only. Spot clean as needed.

УВАГА: НЕБЕЗПЕКА ПАДІННЯ

- Дитина може випасти через широкий отвір для ніг у разі неправильного регулювання переноски.
- Перед кожним користуванням перевіряйте фастекси, кнопки та стропи хіпсіта на цілісність.
- Однією рукою притримуйте дитину, коли проходите кризь двері, перебуваєте у натовпі або йдете сходами.
- Нахилийтесь в колінах, а не в талії.
- Хіпсіт призначений для використання з дитиною вагою від 7 до 20 кг
- Притримуйте дитину однією рукою весь час, коли використовуєте хіпсіт без спинки.
- Ваша рівновага може бути порушена вашими рухами або рухами дитини.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед тим, як користуватися хіпсітом.
- Хіпсіт Love & Carry® призначений для користування тільки дорослими.
- У хіпсіті можна переносити дитину з моменту, коли вона навчиться сидіти самостійно.
- Обличчя дитини постійно має бути у полі вашого зору та не накритим тканиною.
- Стежте за належним розміщення дитини у хіпсіті.
- Використовуйте положення «за спиною» з 10 місяців.
- Ніколи не використовуйте переноску у якості автокрісла.
- Дотримуйтесь безпечної дистанції від гарячих, гострих і токсичних предметів під час носіння дитини у хіпсіті.
- Ніколи не користуйтеся пошкодженим хіпсітом.
- Ця переноска не призначена

для користування під час занять спортом.

- Не можна лягати або засинати з дитиною у хіпсіті.

- Дитина може втомлюватися від тривалого перебування у хіпсіті.

Завжди перевіряйте, наскільки надійно і зручно малюк розміщений: всі фастекси повинні бути застібнуті, а стропи правильно затягнуті.

- Під час носіння у хіпсіті, малюк отримує додаткове тепло від дорослого. Переконайтесь, що одяг дитини не надто теплий і не сковує її рухів.

- Перш ніж застібнути пряжку, завжди контролюйте, щоб пальці і шкіра дитини не потрапили в неї.

- Ніколи не користуйтеся переноскою Love & Carry®, якщо ваша рівновага порушена внаслідок фізичних вправ, втоми чи з медичних причин.

ДОГЛЯД ЗА ХІПСІТОМ

Обов'язково виймайте жорстку внутрішню частину сидіння перед пранням! Періть окремо вручну або у пральній машині на делікатному режимі. Не використовуйте відбілювач. Сушити у розправленому вигляді. Не прасувати.

USEFUL TIPS / КОРИСНІ ПОРАДИ

1



Use back carry with heavy toddlers.
Положення «за спиною» зручне для дорослих та важких дітей.

2



Hide extra strap length in the elastic band.
Ховайте зайву частину стропи під еластичну резинку.

3



Find the sleeping hood inside the headrest pocket.
Капюшон для сну знаходиться у кишені підголівника.

4



Use rings on the shoulder straps for sleeping hood fixation.
Щоб застібнути капюшон, протягніть стропу капюшону крізь кільце на плечовій лямці.

5



Use backrest down position for more freedom and outward facing carry.
Опустіть підголівник для кращого огляду та використання у положенні «обличчям до світу».

6



Use backrest up position for head support.
Підголівник можна підняти вгору для підтримки голови малюка.

7



Adjust the width and height of the connecting strap in the most convenient position for you.
Відрегулюйте сполучну стропу по ширині та висоті у найзручніше для вас положення.

8



Use the zippered pocket for small item storage.
Використовуйте кишеню на блискавці для зберігання дрібних речей.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please read this manual carefully before using the baby carrier. Save it for later reference.

ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як користуватися хіпсітом. Збережіть її для подальшого користування.

THANK YOU FOR CHOOSING LOVE & CARRY®!

We will be happy to answer your questions and get your feedback on our products.

ДЯКУЄМО, ЩО ВИ ОБРАЛИ LOVE & CARRY®!

Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання, а також будемо щиро вдячні за відгук про нашу продукцію.

love & carry®

Love & Carry Ltd.
4 Vatslava Havela blvd.
03124, Kyiv, Ukraine
+380 44 587 87 16
info@loveandcarry.com
loveandcarry.com

@loveandcarry.official

