

# ISARA Preschooler

## SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé et conservez-les pour une utilisation ultérieure ; assurez-vous que toutes les boucles, les boutons-pression, les sangles et les réglages sont bien fixés avant chaque utilisation ; vérifiez que les coutures ne sont pas déchirées, que les sangles ou le tissu ne sont pas déchirés et que les fixations ne sont pas endommagées avant chaque utilisation ; cessez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Le porte-bébé est conçu pour transporter un seul enfant à la fois. Surveillez toujours votre enfant pendant l'utilisation. Les prématurés, les enfants souffrant de problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque d'étouffement.

Veillez à ce que l'enfant soit correctement placé dans le porte-bébé, conformément aux instructions. N'utilisez jamais un porte-bébé si votre équilibre ou votre mobilité est altéré de quelque manière que ce soit. Notez que vos mouvements et ceux du bébé peuvent affecter votre équilibre. Le porteur doit être conscient du risque accru de chute de l'enfant à mesure qu'il devient plus actif.

N'utilisez jamais un porte-bébé lors d'activités impliquant une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques, le sport, par exemple la course à pied, le cyclisme, la natation, le ski ou des activités à risque ; ne l'utilisez pas dans la voiture, en conduisant ou en tant que passager ; ne débouclez jamais la ceinture abdominale lorsque votre enfant est dans le porte-bébé. Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

## INDICATIONS POUR LA VISUALISATION

ISARA Preschooler vous permet de porter votre bébé dans 3 positions verticales différentes : devant, derrière et sur la hanche, le bébé étant toujours tourné vers l'intérieur, vers votre corps et croisé.

(X) bretelles.

! ISARA Preschooler n'est pas destiné à porter le bébé en position horizontale ni avec le bébé tourné vers l'extérieur.

## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA FONCTIONNALITÉ**

### **SIÈGE RÉGLABLE**

L'assise du porte-bébé est réglable, entre 24 cm et 58 cm. Le porte-bébé ergonomique ISARA PRESCHOOLER est optimisé pour la position anatomique "grenouille" de votre bébé, avec le niveau de ses fesses plus bas que celui de ses genoux. Une fois ajustée, l'assise du porte-bébé est solidement fixée à l'aide d'un velcro de haute qualité.

### **PANNEAU RÉGLABLE**

Le corps du porte-bébé est réglable. Il peut être abaissé ou relevé des deux côtés ou de manière asymétrique, selon les besoins, pour un meilleur soutien de la nuque, pour plus d'intimité ou selon les préférences du bébé. Il peut être ajusté pour l'allaitement en manipulant les sangles du panneau pour créer plus d'espace entre vous et le bébé.

Un rembourrage supplémentaire au niveau des jambes ainsi qu'au niveau des bras de l'enfant est prévu pour un plus grand confort.

### **BRETELLES**

Les bretelles sont larges et rembourrées, ce qui rend le portage confortable même pour les enfants les plus lourds. Les bretelles peuvent être utilisées en position parallèle ou croisée. Les boucles attachées aux bretelles permettent d'élargir le panneau afin d'allaiter facilement.

### **BUCKLES**

Le risque d'ouverture accidentelle est réduit grâce à un élastique de sécurité supplémentaire qui maintient les sangles en place si l'une des boucles s'ouvre.

### **LE CLIP DE CONNEXION**

Le clip de connexion, situé entre les bretelles, empêche les bretelles de glisser sur les épaules. Elle peut être réglée de haut en bas sur la sangle des bretelles pour assurer une hauteur confortable. Il peut également être complètement retiré (lorsque les bretelles sont croisées ou lorsque vous portez sur la hanche).

### **CAPUCHE AMOVIBLE**

FR : la capuche est amovible. Elle est utile pour soutenir la tête du bébé lorsqu'il dort, lorsque les conditions météorologiques exigent une protection supplémentaire ou qu'une plus grande intimité est nécessaire. La capuche est munie de bandes élastiques qui s'enclenchent dans un clip situé sur les bretelles du porte-bébé. Les clips glissent de haut en bas pour une fixation plus précise.

## **COUSSINETS DE DENTITION - FACULTATIF**

Les coussinets de dentition ISARA sont conçus pour protéger les bretelles du porte-bébé contre les poussées dentaires des bébés et des jeunes enfants, les goûters collants ou salissants, et pour permettre à l'enfant plus âgé de s'occuper en toute sécurité pendant le portage.

Les coussinets de dentition permettent de réduire considérablement l'usure de votre porte-bébé en vous permettant de laver les coussinets de dentition et non l'ensemble du porte-bébé. Cela prolonge la durée de vie de votre porte-bébé et améliore l'hygiène. Les coussinets de dentition ISARA sont polyvalents et peuvent également être utilisés pour protéger les sangles d'une chaise haute, fournir un rembourrage supplémentaire aux sangles de la poussette, et bien d'autres sangles si nécessaire.

## **TISSUS**

ISARA PRESCHOOLER est fabriqué en tissu 100% biologique certifié GOTS, le certificat le plus important pour les tissus biologiques et la responsabilité sociale ; ou en d'autres tissus contenant des fibres naturelles, comme le lin ou le bambou.

## **# PATENT PENDING CARRIER #**

Le design unique d'ISARA est protégé par l'Office des marques et des dessins ou modèles. Créé par une consultante en portage, ISARA est conçu et fabriqué en Europe.

Connu dans le monde entier depuis 2013 pour son porte-bébé multi-ajustable original, ISARA développe constamment des produits primés !

**RENCONTRE ISARA PRESCHOOLER** Grand. Plus grand. Le plus grand

- ISARA PRESCHOOLER est un porte-bébé compact qui peut être adapté aussi bien à un bébé de 9 mois qu'à un enfant d'âge préscolaire de 8 ans, sans adaptateur ni transformateur.
- Conception compacte avec panneau et siège réglables, sans adaptateur.

## **RÉGLAGE DU SUPPORT**

1. Commencez par rétrécir la base du porte-bébé pour qu'elle s'adapte à l'ouverture des jambes de l'enfant.
2. Placez votre main entre le crochet et la boucle du velcro et serrez autant que nécessaire.
3. Réduire la hauteur du panneau dorsal en tirant sur les deux sangles situées sur les bretelles.

Important : placez le côté du crochet le plus bas possible sur le côté de la boucle du velcro, car lorsque le bébé est assis dans le porte-bébé, ses jambes exercent une pression sur le côté opposé. De cette façon, la position du bébé sera correcte, avec ses fesses plus basses que le niveau des genoux ; la position dite "grenouille".

## **TAILLE DES ENFANTS D'ÂGE PRÉSCOLAIRE**

Âge du bébé : 9 mois - 8 ans Poids du bébé : 18 lb - 66 lb

Taille du bébé : 31 in - 50 in

## **POUR COMMENCER**

1. Mettez la ceinture autour de votre taille.
2. Passer la boucle droite sous l'élastique de sécurité.
3. Fermez soigneusement la ceinture.
4. Tirez sur les extrémités des sangles pour resserrer la ceinture.
5. Faites glisser la ceinture vers la position dans laquelle vous souhaitez porter votre bébé.

## **PORTAGE FRONTAL STANDARD**

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Passez vos bras dans les bretelles correspondantes, l'une après l'autre, en tenant le bébé de la main libre.
3. Bouclez le clip de connexion sur votre dos, entre les bretelles.
4. Serrez le porte-bébé autant que nécessaire, en tirant sur la sangle située dans la partie inférieure des bretelles.

### **PORTAGE FRONTAL, BRETelles CROISÉES**

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Soulevez le panneau et passez l'une des bretelles par-dessus votre épaule, pour fixer le bébé
3. Attrapez la bandoulière avec votre main libre et attachez la boucle sur le côté opposé.
4. Serrez la bandoulière en tirant sur la sangle autant que nécessaire et passez la boucle droite sous l'élastique de sécurité.
5. Passez l'autre bandoulière par-dessus votre épaule et répétez la procédure.

### **PORTAGE PAR LA HANCHE**

1. Faites glisser le porte-bébé sur votre hanche et attachez l'une des bretelles sur la boucle opposée.
2. Passez la bandoulière fermée par-dessus votre tête.
3. Placez l'enfant sur votre épaule libre, puis descendez-le dans le porte-bébé.
4. Attrapez la bandoulière lâche derrière votre dos et tirez-la vers l'avant.
5. Fermer la deuxième boucle.

### **PORTE-BAGAGES**

1. Amenez le bébé contre votre poitrine, placez ses pieds dans la position typique de la grenouille et ses mains vers vous.
2. Saisissez fermement les deux bretelles près de la tête de l'enfant.

3. Faites glisser lentement le porte-bébé vers l'arrière en tenant les deux bretelles d'une main, tout en faisant glisser la ceinture de la taille avec votre main libre.
4. Lorsque l'enfant se trouve au milieu de votre dos, penchez-vous lentement vers l'avant et attrapez la sangle d'épaule correspondante. Veillez à ce que les fesses de l'enfant soient placées aussi profondément que possible dans le porte-bébé. Ajustez les bretelles si nécessaire.
5. Bouclez la sangle de liaison entre les bretelles pour éviter qu'elles ne glissent.

Vous aimerez peut-être aussi le **SUPPORT LUMBAR**

Si vous avez besoin d'un rembourrage supplémentaire pour soutenir votre dos pendant le portage, le support lombaire ISARA est fait spécialement pour vous !

Il apporte un soutien supplémentaire à la colonne vertébrale et réduit la pression sur les structures vertébrales, diminuant ainsi la tension musculaire et les douleurs lombaires.

## **CONTRÔLES DE SÉCURITÉ**

Gardez votre bébé près de vous et gardez-le en sécurité.

Lorsque vous portez votre bébé, n'oubliez pas ces règles de sécurité :

- Serrez bien votre bébé - suffisamment pour le prendre dans vos bras, car c'est la position la plus confortable pour vous deux.
- Assurez-vous que les boucles passent à travers l'élastique de sécurité avant d'être fermées.
- Gardez le menton hors de la poitrine - un bébé ne doit jamais être recroquevillé de manière à ce que son menton soit forcé sur sa poitrine. Vous devez pouvoir glisser deux doigts entre le menton et la poitrine de l'enfant.
- Soutien du dos - Tenez votre bébé en position verticale, le dos confortablement installé.

Le bébé est soutenu dans sa position naturelle et son ventre et sa poitrine sont contre vous.

- Surveillez toujours votre enfant lorsqu'il souffre d'une maladie susceptible d'affecter sa respiration.

## **NORMES DE L'UE**

ISARA est un porte-bébé ergonomique reconnu pour sa facilité de réglage et sa longue durée d'utilisation. Il est conforme aux normes européennes CEN/TR 16512-2015. ISARA PRESCHOOLER

convient aux bébés à partir de 9 mois / 8 kg (18 lbs) jusqu'à 8 ans / 30 kg (66 lbs).

## **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

Ne lavez qu'en cas de nécessité. En cas de taches sur le tissu, nettoyez-le en douceur en utilisant un détergent délicat et un cycle délicat et laissez-le sécher à l'abri du soleil. Ne pas sécher au sèche-linge ! N'utilisez pas d'azurants ! Ne pas utiliser d'assouplissant ! Ne pas nettoyer à sec ! Veillez à ce que toutes les boucles soient attachées avant le lavage !

## **IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

### **AVERTISSEMENT - RISQUE DE CHUTE**

- Pour éviter tout risque de chute, veillez à ce que votre enfant soit bien installé dans le porte-bébé.
- Les bébés peuvent tomber par l'ouverture large des jambes ou hors du porte-bébé.
- Ajustez l'ouverture des jambes pour qu'elle s'adapte parfaitement aux jambes de bébé.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les boucles et les sangles sont bien fixées.
- Faites particulièrement attention lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne jamais plier la taille, mais les genoux.

### **AVERTISSEMENT - RISQUE DE SUFFOCATION**

- Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne sont pas obstrués.
- Veillez à ce que le menton de votre enfant ne repose pas sur sa poitrine, car sa respiration pourrait être entravée, ce qui pourrait entraîner un étouffement.
- Pour les bébés prématurés ou de faible poids de naissance et les enfants souffrant de troubles médicaux, demandez conseil à un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
- Les nourrissons de moins de 4 mois peuvent suffoquer dans ce produit si leur visage est serré contre votre corps.
- Ne pas trop serrer le nourrisson contre le corps.
- Laisser de la place pour le mouvement de la tête.

