

P4

Preschool

Ling Ling
d'amour



*Porte-bébé préformé physiologique à
structure souple et rembourrée*

Ce produit est conforme aux exigences du CEN/TR 16512

Avant d'utiliser votre porte-bébé, lisez attentivement ce mode d'emploi dans sa totalité.

IMPORTANT ! A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

▲ AVERTISSEMENTS

- Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne soient pas obstrués.
- Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demandez conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.
- Assurez-vous que le menton de l'enfant ne repose pas sur sa poitrine car cela pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.
- Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l'enfant est maintenu en toute sécurité dans le porte-bébé.

REFERENCE PRODUIT : LLsa080301

MISES EN GARDE :

- Ce porte-bébé est destiné aux enfants **a partir de 2 ans jusqu'à 5 ans (27 kg)**
- L'enfant doit être confortablement installé dans le porte-bébé : positionné haut (à "hauteur de bisous") et en position accroupie, le dos arrondi et les genoux relevés au-dessus du niveau des fesses. Les voies respiratoires de l'enfant doivent être dégagées.
- Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux écarts de températures que les adultes surtout en cas d'immobilité. C'est la raison pour laquelle l'enfant doit être habillé en conséquence (intérieur/extérieur, temps chaud/froid...) et ses extrémités protégés (tête, mains, pieds) en fonction des conditions météorologiques.
- L'enfant dans le porte-bébé peut se sentir fatigué. Il est recommandé de faire de fréquents arrêts et de vérifier régulièrement le serrage, la disposition des bretelles et de la ceinture et s'assurer que l'enfant est bien installé dans le porte-bébé. **Si la tension se relâche, ne pas hésiter à resserrer les sangles.**
- Attention, vos mouvements et les mouvements de l'enfant peuvent modifier votre équilibre.
- Ne vous baisser et ne vous pencher en avant ou sur le côté qu'avec précaution.
- Il convient que l'adulte porteur soit conscient du risque accru de chute de l'enfant du porte-bébé lorsque celui-ci s'agite.
- Le porte-bébé ne convient pas pour une utilisation pendant des activités sportives, par exemple course, vélo, natation et ski.

MISES EN GARDE (suite):

- Ne pas mettre en danger l'enfant dans des situations représentant un risque pour ce dernier (proximité de source de chaleur, déversement de boisson chaude, etc..). Utilisez uniquement le produit pour le nombre d'enfants pour lequel il est prévu.
- Inspectez régulièrement votre porte-bébé pour détecter tout signe d'usure et d'endommagement.
- Tenez ce porte-bébé éloigné des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONSEIL D'ENTRETIEN :

Avant la première utilisation, faire tremper votre porte-bébé, une nuit dans l'eau tiède puis le laver à la machine à 40°C. L'utilisation du sèche-linge est à éviter.

Astuce : Vous pouvez ajouter un demi- verre de vinaigre blanc dans votre premier bain de trempage pour garder la couleur originelle de votre porte bébé le plus longtemps possible !

Régler son P⁴ preschool

- L'assise et la hauteur du tablier



L'assise du porte-bébé se règle à l'aide de la boucle et le cordon située au milieu bas du tablier. Il est possible de réduire ou agrandir l'assise en fonction de la morphologie de bébé.



La hauteur du porte-bébé se règle grâce à deux cordons latéraux et leurs stop-cordons. Le haut du tablier doit remonter jusqu'au niveau du lobe des oreilles de bébé.

- Ceinture abdominale



Ajustez la ceinture en la réglant avec la sangle. Celle-ci doit être suffisamment plaquée contre votre ventre.

La boucle est une boucle de sécurité nécessitant 3 points de pression pour l'ouverture.

- Sangles bretelles et sangle poitrine



Avant toute utilisation, les sangles bretelles et la sangle poitrine doivent être desserrées.



Porter sur le devant


(Le porte-bébé a déjà été réglé comme indiqué dans la section {Régler son P⁴ preschool}.)



Le tablier est devant vous vers le bas.



Attachez la sangle poitrine dans votre dos. Si besoin, ajustez le réglage en tirant sur la sangle.



Prenez bébé et installez-le ventre-contre-ventre en position accroupie. Veillez à respecter l'écartement naturel de ses jambes. Soutenez votre enfant par la base et remontez le tablier sur son dos. Enfillez les bretelles sur chacune de vos épaules.



Ajustez la position de votre bébé contre vous en tirant sur la sangle de chacune des bretelles **tout en soulevant votre bébé par sa base.**

Conseils et astuces

- Capuche



La capuche permet de maintenir et de protéger la tête de bébé. Sortez-la de sa poche au niveau du repose-tête. **La taille de la capuche se règle grâce au velcro.** La capuche se fixe sur chacune des bretelles en insérant les cordons à travers les passants élastiques.

- Sangle poitrine



La sangle poitrine peut se déplacer sur un axe vertical pour améliorer votre confort de portage. Lorsque vous déplacez la sangle poitrine, faites-le en soulevant bébé par sa base durant l'opération pour faciliter le réglage.

- Pendant le portage

Lorsque bébé sait se mettre assis tout seul, il peut avoir ses bras en dehors du tablier.

Porter sur le dos

La mise au dos se fait avec un départ position devant, le porte-bébé ajusté.



Bébé est dans le porte-bébé en position sur le devant. Desserrez les sangles bretelles et sangle poitrine. Si une utilisation de la capuche est à prévoir, sortez-la de sa poche.



Passez votre bras par-dessus sa tête et continuez à le glisser vers votre dos.
Une fois sur le dos, enfiler les bretelles sur chacune de vos épaules.



Enlevez chacune des bretelles tout en maintenant toujours bébé par sa base.
Soulevez bébé par sa base et glissez-le doucement vers votre dos en vous penchant légèrement en avant.



Redressez-vous et resserrez la sangle poitrine. Si besoin, ajustez le réglage en tirant sur les sangles bretelles pour une position de bébé optimum.